

Travel Chargers User Manual

Pour ne pas risquer d'endommager votre produit ou de vous blesser, vous ou d'autres personnes, prenez soin de lire attentivement les recommandations ci-dessous avant d'utiliser votre produit. Conservez ces consignes de sécurité dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui auront à se servir de ce matériel.

Modèle :	Entrée :	Sorties (USB) :
P-AC-WEU01/UK	100-240V AC	1x 5V/2.4A
P-AC-2UF-SEU01/UK	100-240V AC	1x 5V/1A + 1x 5V/2.4A – Max 5V/3.4A
P-AC-UU-WEU01/UK	100-240V AC	1x 5V/2.4A – Connectique Micro-USB
P-AC-TC-WEU01/UK	100-240V AC	1x 5V/2.4A – Connectique USB-C
P-AC-LN-SEU01/UK	100-240V AC	1x 5V/2.4A – Connectique Lightning
P-AC-UQ-KEU30/UK	100-240V AC	1x 3.6V~6.5V/3A - Quick Charge 3.0

CONSIGNES DE SECURITE

- Avant de brancher votre chargeur, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez le chargeur sur une prise secteur facilement accessible.
- Maintenez toujours au sec votre chargeur. Pour éviter tout choc électrique, ne plongez jamais le chargeur dans l'eau ou tout autre liquide. Ne l'exposez pas à la pluie. Ne placez pas le chargeur à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité ou d'objets remplis d'eau, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas l'appareil dans les endroits suivants :
 - à la lumière directe du soleil, à proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur ou dans tout autre endroit où la température est élevée.
 - dans un véhicule clos exposé à la lumière directe du soleil, dans les endroits poussiéreux ou sales.
- Ne stockez pas votre chargeur dans des zones de basse température. Lorsque celui-ci reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur du chargeur.
- Ne heurtez pas le chargeur ou ne l'exposez pas à un choc violent.
- Tenez le chargeur hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que la connexion USB soit effectuée correctement afin d'éviter d'endommager l'appareil. Évitez de plier excessivement ou d'appuyer trop fort sur les câbles de connexion.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- Cet équipement est conçu avec le plus grand soin pour la sécurité des personnes qui l'installent et qui l'utilisent. Cependant, il faut porter une attention particulière aux risques de choc électrique et d'électricité statique lors de l'utilisation d'équipements électriques. Tous les conseils du constructeur de ce produit doivent donc être respectés à tout moment pour garantir une utilisation sûre de l'équipement.
- Si le chargeur fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.
- Essayez uniquement le chargeur avec un chiffon doux et sec.
- Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.

Garantie & Informations

- Garantie de 2 ans.

Par la présente, vous êtes avisé du fait que tout changement ou toute modification ne faisant pas l'objet d'une autorisation expresse dans le présent manuel pourrait annuler votre droit d'utiliser l'appareil.



www.pny.eu
PNY Technologies, Inc., 9, rue Joseph Cugnot, BP
40 181-33708 Mérignac cedex France
PNY Technologies Europe – Copyright©2018
Les marques citées sont déposées par leurs ayant droits respectifs.